

Bona Vrchní lak

Technický list

polomat

Bona Vrchní lak na parkety na vodní bázi (polomat) představuje ideální produkt pro vytmelené dřevěné podlahy, které jsou vystaveny běžnému zatížení v obytných prostorech. Lze ho aplikovat na mezibroušený povrch většiny lakovaných povrchů, které nebyly udržovány přípravky s obsahem olejů a vosků. Pro zjištění kompatibility doporučujeme aplikovat zkušební nátěr. V případě lakování podlah nových nebo při renovacích, kdy byla podlaha přebroušena až na holé dřevo, doporučujeme aplikaci jedné vrstvy základního laku a 2-3 vrstvy laku vrchního.

- Snadné zpracování
- Rychleschnoucí
- Bez obsahu rozpouštědel
- Snadná údržba

Technická data

Nářadí pro aplikaci:	štetcem nebo válečkem na vodní laky
Aplikace:	při teplotě min. + 15 ⁰ C
Spotřeba:	cca. 1 litr na 8 – 12 m ²
Doba schnutí:	1 – 2 hodiny při 20 ⁰ C / 60% RH
Klasifikace:	Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.
Kód odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do kanalizace.
Skladování a transport:	Při teplotách +5 až +25 ⁰ C. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data výroby
Balení:	1 l, 4 l

Pracovní postup

1. Vystěhujte místnost. Odstraňte okrajové lišty. Zapustíte vyčnívající hlavy hřebíků. S pomocí vysavače zbavte povrch podlahy prachu.
2. 3 – 4x přebrouste podlahu pásovou nebo kotoučovou bruskou.
3. Před posledním broušením vytmelte trhliny a spáry směsí brusného prachu z broušené podlahy a Bona Sparového tmelu. Nechte schnout po dobu cca 30 min.
4. Vytmelená podlaha se pak přebrousí talířovou bruskou brusivem P 100 a 120. Lak v nádobě řádně protřepejte a nanášejte rovnoměrně (asi 1 litr na 8 – 12 m²) štetcem nebo válečkem na vodní laky při teplotě min. 15⁰ C. Tam, kde vzniká riziko bočního slepování hran prvků dřevěné podlahy, doporučujeme nejprve aplikovat Bona Základní lak.
5. Doba schnutí zhruba 1 – 2 hodiny při běžné pokojové teplotě. Naneste druhou vrstvu. Po uschnutí přebrouste (zrnitost P120). Vysajte podlahu vysavačem. Setřete vlhkou tkaninou. Aplikujte třetí vrstvu laku.
6. Na podlahu lze opatrně vstoupit po uplynutí jednoho dne. Maximální vytvrzení nastane zhruba po jednom týdnu. Do té doby podlahu používejte opatrně. Nepokládejte koberce. Opatrně na podlahu umístěte nábytek. Nohy židlí podložte filcovými podložkami.

Údržba:

Podle potřeby jemně setřete vlhkou tkaninou. Do vody přidejte Bona Cleaner na lakované dřevěné podlahy. Čistí a zároveň o podlahu pečuje.

Povrchová úprava



Bona®

Bona Vrchní lak

Technický list

Povrchová úprava

Čištění pracovní nástrojů:

Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i vrchního laku, před dalším použitím ho znovu pečlivě očistěte a vysušte.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti.

The Bona logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The word "Bona" is followed by a registered trademark symbol (®).

Revize – leden 2015

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze, strana 1/2.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349